



WARUNKI EKSPLOATACJI NAWIERZCHNI TERRAWAY®

1. Wykaz bezwzględnych zasad użytkowania nawierzchni typu lekkiego:

- nie dopuszczać do wjazdu na nawierzchnię pojazdów o masie przekraczającej parametry wynikające ze schematu konstrukcyjnego systemu TerraWay
- wjazd na nawierzchnię TerraWay powinien odbywać się wyłącznie z nawierzchni twardych lub przez krawężniki (obrzeża) , posadowionych na ławie betonowej , uniemożliwiających działanie sił wjeżdżających kół pojazdów pod kątem do ułożonej nawierzchni
- zabrania się gwałtownego hamowania i ruszania pojazdów (tzw. buksowania kół) na wykonanej nawierzchni
- zabrania się używania gorącego płomienia w trakcie nanoszenia jakiegokolwiek oznakowania poziomego.
- na ww nawierzchni z uwagi na dylatacje ogranicza się prędkość poruszania pojazdów do 10km/godz.

2. Niezbędne czynności, które należy wykonać w zakresie utrzymania prawidłowych właściwości nawierzchni TerraWay :

- usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia nawierzchni (np. sprężonym powietrzem)
- myć na bieżąco strukturę porowatą nawierzchni z cząstek zamulających (np. wodą pod ciśnieniem)
- uzupełniać (naprawiać) na bieżąco wszelkie ubytki i zniszczenia nawierzchni
- nie dopuszczać do zanieczyszczenia powierzchni farbami, lakierami, olejami oraz innymi trudnouslywalnymi substancjami

3. Minimum raz w miesiącu (najlepiej na bieżąco) sprawdzeniu podlega :

- stan zabrudzenia nawierzchni
- wygląd zewnętrzny (uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, spękania, itp.)

4. Wszystkie naprawy uszkodzeń mechanicznych należy zlecić firmie specjalistycznej, układającej TerraWay.
